

MMS203-D05

ROBOCOP

WITH MECHANICAL CHAIR (DOCKING STATION)

1/6TH SCALE COLLECTIBLE FIGURE

USER GUIDE

P. 3

A. SOUND EFFECT FUNCTION | サウンド機能について

P. 4

B. INTERCHANGEABLE HELMETS & FACES | 差し替え用ヘルメットとフェイスパーツについて

P. 5

C. INTERCHANGEABLE CHEST ARMOR | 差し替え用胸部アーマーについて

D. INTERCHANGEABLE PALMS | 差し替え用ハンドパーツについて

E. ARM MOVEMENT | 腕部の可動について

P. 6

F. EXTENDED SHOULDER MOVEMENT | 肩部の可動について

G. WAIST MOVEMENT | 腰の可動について

H. FOOT MOVEMENT | 足の可動について

P. 7

I. LEG MOVEMENT | 脚部の可動について

J. PISTOL HOLSTER | オート9 (ダイキャスト製) の収納について

P. 8

K. MECHANICAL CHAIR (DOCKING STATION) | ドッキング・ステーションについて

P. 9

L. MECHANICAL CHAIR (DOCKING STATION) | ドッキング・ステーションについて

P. 10

CAUTION | ご注意

THE PRODUCT INCLUDES:


1. WITH SCALE ROBOCOP COLLECTIBLE FIGURE (BODY)

2. ROBOCOP REMOTE (BATTERY)

3. MECHANICAL CHAIR (DOCKING STATION) (BATTERY)

© 2014 Hot Toys Limited.
The Hot Toys logo is a trademark and copyright of Hot Toys Limited.
All Rights Reserved.

A. SOUND EFFECT FUNCTION | サウンド機能について



Put the magnetic hands on the indicated point on the back of the figure.
磁手を各指し、専用スタンド(マグネット用)をフィギュア背面の指定の箇所にはめてください。

Remove the armor plate as shown.
背面のアーマーを取り外します。

Unscrew and open the battery box to put in new batteries.
ドライバーを使用してバッテリーカバーを開けてください。




Insert two batteries (AG13/AA, 1.5V, not included).
単三電池2本(別売り)をセットします。

Open the cover to insert three batteries (AG13/AA, 1.5V, not included).
カバーを開けて3本の単三電池(別売り)をセットします。

Trigger the sound effects by pressing the indicated button.
画像のボタンを押すことで、リモートコントロールによるサウンド機能が働きます。

P. 3

C. INTERCHANGEABLE CHEST ARMOR | 差し替え用胸部アーマーについて




Interchange between the normal and battle damaged chest armor.
胸部アーマーは、画像の順番に付け替えます。

Detach the normal chest armor.
胸部アーマー(通常版)を取り外してください。

Attach the battle damaged chest armor. It should snap the magnets on the figure's body.
差し替え用ダメージバージョン(戦傷版)アーマーを、フィギュア本体のマグネット部分に磁気付着してください。

D. INTERCHANGEABLE PALMS | 差し替え用ハンドパーツについて




The indicated palms can be attached onto the figure.
ハンドパーツは、画像の順番に付け替えます。

Use the palm with movable fingers to hold the normal pistol.
可動指を持つハンドパーツ(通常版)を使用してオート9(通常版)をハンドパーツ(通常版)に装着します。

The arm can be raised within 90° and forearm within 30°.
肘は垂直方向に90度まで、前腕は30度まで動かすことができます。

P. 5

I. LEG MOVEMENT | 脚部の可動について




The knee can be slightly tilted sideways.
膝の向きに、前後だけでなく、横方向にも動かすことができます。

Extend the thigh joint.
太もものジョイント部分を引っ張って下げてください。

The thigh can now be moved within 45°.
太ももは45度まで動かすことができます。

J. PISTOL HOLSTER | オート9 (ダイキャスト製) の収納について




Bend the figure's calf as shown so the lower armor will not block the holster on the thigh.
膝を曲げて、太もものアーマーのロックをします。

Open the rear cover by pulling the handle as shown.
ハンドルを引っ張ってカバーを開けてください。

Insert the pistol (not included).
オート9(別売り)をホルスターに挿入してください。

L. MECHANICAL CHAIR (DOCKING STATION) | ドッキング・ステーションについて



Unscrew and open the battery box to put in new batteries.
ドライバーを使用してバッテリーカバーを開けてください。

Insert three batteries (AA/AAA, 1.5V, not included).
単三電池3本(別売り)をセットし、カバーを閉めます。

Activate the LED lights by turning the on/off switch.
画像のスイッチでON/OFFの切り替えができます。

FIGURE PLACEMENT | フィギュアの設置について



Extend the thigh joints and move the figure's legs and calves as shown for sitting pose.
太もものジョイント部分を引っ張って下げて、脚の角度を調整し、座っているポーズを作ります。

Place the figure on the mechanical chair (docking station).
フィギュアをドッキング・ステーションに設置します。


Complete as shown.
完成です。

P. 9

B. INTERCHANGEABLE HELMETS & FACES | 差し替え用ヘルメットとフェイスパーツについて




Interchange between the normal and battle damaged helmet as shown.
ヘルメットは、画像の順番に付け替えます。



Slide and detach the face sculpt.
フェイスパーツを滑り動かして取り外します。

Put in the face sculpt of your choice.
お好みのフェイスパーツを取り付けます。


F. EXTENDED SHOULDER MOVEMENT | 肩部の可動について



Slightly pull out the shoulder.
肩を少し引っ張ってください。

Now the shoulder can be moved to the side within 30°.
肩は内側へ30度まで動かすことができます。


G. WAIST MOVEMENT | 腰の可動について




Extend the waist by pulling up the upper body. It can now be moved to the preferred position within 45°.
腰を可動させる際は、上半身を引っ張り上げてから、曲がらない方向へ動かしてください。(可動範囲は45度以内です。)

The foot can be tilted within 45°.
足首は45度まで動かすことができます。

K. MECHANICAL CHAIR (DOCKING STATION) | ドッキング・ステーションについて



Attach the monitors to the mechanical chair (docking station) as shown.
ドッキング・ステーションにモニターを取り付けてください。



Attach the three wires to the bottom of the chair according to the above diagram.
画像を参考に、下の3つのケーブルをドッキング・ステーションへつなぐてください。

Press the indicated button on the side, the chair section can then be taken off.
画像のボタンを押すと、椅子部分が外すことができます。

WARNING | ライトアップに関するご注意

- Don't mix old and new batteries.
- Don't mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Batteries installation and parts assembly should be done by an adult.
- Don't look at the LED light directly; it may be harmful to eyes.
- Please change the battery and observe the status of battery regularly to avoid leakage which may cause damage to the product and its electricity system.


Note: The batteries are not included in maintenance nor replacement.

- 新しい電池と古い電池は同時に使用しないでください。
- アルカリ・マンガン、充電池など、種類の違う電池を混同して使用しないでください。
- 電池に関する作業は大人が行ってください。
- 点灯中のLEDライトは絶対に直視しないでください。目の痛みや視力障害の原因となる可能性があります。
- 電池を取り出した状態で長時間放置しないでください。長期使用しない場合は、電池を取り出した状態で保管してください。
- ご不明な点がございましたら、バイザー・アクション・ホット Toys ジャパンへお客様窓口へお問い合わせください。

REC WARNING
This device complies with Part 13 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: Any change or modification to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance will void the user's authority to operate the equipment.

CAUTION | ご注意



The figure is heavy in weight.
Please handle with care.
本製品は重いので、落下や転倒によるケガや器物の破損などがないよう、十分に注意の上にご確認ください。

P. 10