




INSTRUCTION SHEET

© 2014 Hot Toys Limited. All Rights Reserved.
www.hotttoys.com.hk www.hotttoys.jp


MARVEL
© Marvel

HEAD MOVEMENT ヘッドパーツについて




- » The hair sculpture cannot be detached as it is fixed to the head sculpt.
ヘアパーツは固定されているため外せません。
- » Tilt the head sculpt upward before turning it to the preferred position; otherwise, it may cause paint fading.
(Be careful when rotating the head sculpt to avoid damage to the hair sculpture.)
ヘッドパーツを動かす際は、首を上げた状態で行ってください。下を向いたままで行うと、塗装はげにつながる可能性がありますのでご注意ください。(*可動時は、ヘアパーツが損傷しないようご注意ください。)

ARM MOVEMENT 腕の可動について




- » The forearms can be raised within 70°.
肘は、垂直方向に約70度まで曲げることができます。
- » The forearms can bend inward within 70°.
肘は、水平方向に約70度まで曲げることができます。
- » The forearms cannot be bent outward.
70度以上動かすことはできません。



- » The arms can be raised to the sides within 70°.
腕は、水平方向に約70度まで動かすことができます。
- » The arms can be raised within 80°.
腕は、垂直方向に約80度まで動かすことができます。

WEARING THE PONCHO 黒いケープの取付について




- » 1. Take off the head sculpt.
ヘッドパーツを取り外します。
- » 2. Unsnap the two buttons in order to take off the cape.
両肩のマントを留めるボタンを外します。
- » 3. Snap the two buttons back into holes.
外したボタンを戻します。
- » 4. Put on the poncho.
黒いケープを被らせませう。
- » 5. Put the head sculpt back onto the figure.
ヘッドパーツを取り付け、完成です。

EXTRA TOOL 付属のスティックについて



- » A tool is included with the collectible figure set for easier securing of the buttons.
付属のスティックをご使用いただく、ボタンの取り外しをスムーズに行うことができます。
- » Slide the tool underneath the body armor and press upward to help snap the button in place.
画像を参考に、スティックを差し込み上へ押し上げてください。

CAUTION ご注意




- » 1. Don't attempt to remove any armor parts as they are fixed to the figure.
アーマーは固定されているため外せません。
- » 2. Don't get the arms in touch with sharp objects, fire or heat to avoid material damage.
腕は強く擦ったり、鋭利なもので触れないでください。また、火気や熱源(ヒーター、コンロ、ストーブなど)のそばに置かないでください。変色や変形、劣化などが早まる恐れがありますのでお避けください。
- » 3. Don't rub the arms with thinner, benzene, alcohol or any corrosive materials which could damage the material of the arms.
ベンジンやシンナー、アルコールなど揮発性の高い液体を使用すると、変色や変形の原因となりますので絶対におやめください。


Strap of the Mjolnir
ムジョルニアのストラップ

- » The strap of the Mjolnir is non-detachable.
Don't try to take it off.
ムジョルニアのストラップは固定されているため外せません。

FLEXIBLE PILLAR フレキシブル・ピラーについて



- » Insert the flexible pillar by rotating it into the slot in the base.
特製台座に、フィギュアを固定する支柱となる、フレキシブル・ピラーを差し込みます。
- » Insert the holding clip and cap.
先端のキャップを外し、フィギュアを保持するクリップを挟みます。外したキャップを戻して完了です。



- » Bend and flex the pillar to the preferred position.
先端のキャップを外し、フィギュアを保持するクリップを挟みます。外したキャップを戻して完了です。

Don't bend or twist the pillar with excessive force, otherwise, it will be damaged.
強引に曲げる・ねじるなど、フレキシブル・ピラーに過度な力を加えると、破損につながります。