



IMPORTANT / ご注意 / 重要

A. The outfit is non-detachable. Don't try to take it off; otherwise, it may get damaged.
画像の衣装や衣装の着脱はできません。破損の原因となりますので、無理に脱がせようとしないでください。
図示の服装均不能脱下。请不要强行拆下以免人偶损坏。

B. Do not place the figure in areas with high temperature and humidity; otherwise, the figure will be damaged.
製品は、直射日光の当たる場所、温度差の大きい場所、高温多湿の場所などに置かないでください。変色や変形の原因となる恐れがあります。
不要把人偶摆放在高温或湿度高的环境，以免令人偶受损。

C. Do not get the figure in touch with sharp objects, fire, or heat to avoid material damage.
衣装は強く握ったり、鋭利なものでも触れないでください。また、火気や熱源（ヒーター、こんろ、ストーブなど）のそばに置かないでください。変色や変形、劣化などが早まる恐れがありますのでお避けください。
请避免把人偶与尖锐物品、高温或火源有任何接触。

Please keep the instruction sheet for future reference, since it contains important information.
取扱説明書は、ご参照のために大切に保管してください。
図示の服装均不能脱下。请不要强行拆下以免人偶损坏。

© 2023 Hot Toys Limited. All Rights Reserved.
www.hottoys.com.hk www.hottoys.jp

A. LED LIGHT-UP FUNCTIONS / LEDライトアップ機能について / LED发光功能

FRONT

BACK

Detach head sculpt. Unscrew and open the battery box to put in new batteries. Three batteries (AG1/LR621F, 1.5V) are included. Activate the light-up function by toggling on/off switch. Complete as shown.
ヘッドパーツを取り外してください。製品には電池 (AG1/LR621F, 1.5V) が付属します。ドライバーを使用してバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。画像のスイッチで「ON」「OFF」の切り換えができます。
除下頭雕，松开螺丝打开电池箱然后放入电池。盒内包含了3顆電池 (AG1/LR621F, 1.5V)，利用开关启动发光功能。如图完成。

B. HEAD SCULPT / ヘッドパーツについて / 頭雕

The hood of the head sculpt is non-detachable.
フードは取り外しできません。
兜帽均不能拆除。

C. ARM MOVEMENT / 腕部の可動について / 手部活动

Arms and elbows are movable in the direction and range as shown.
腕部と肘部は、画像の可動範囲内で動かすことができます。
手及肘部部分可同图示方向及角度活动。

D. LEG MOVEMENT / 脚部の可動について / 脚部活动

Legs and knees are movable in the direction and range as shown.
脚部と膝部は、画像の可動範囲内で動かすことができます。
脚及膝部部分可同图示方向及角度活动。

E. CAPE / マントについて / 披風

Cape is equipped with a bendable metal wire for styling purposes.
マントは、内蔵のワイヤーで動きをつけることができます。
披風内蔵可弯曲铁线以调整造型。

F. CRESCENT BLADES / クレセント・ブレードについて / 新月飞刀

Different sizes of Crescent Blades can be held with specific hands. Indicated areas are very sharp. Be careful when handling.
画像のハンドパーツを使用し、クレセント・ブレードを持たせてください。画像のパーツは先端が鋭いため、ケガなどのないようお取り扱いにご注意ください。
各种大小的新月飞刀可装配至指定的手掌上。图示的位置非常锋利，处理时请小心。

G. CRESCENT MOON BACKDROP / 三日月型のバックボードについて / 新月情景配件

A

B

FINISH

Attach the backdrop holder onto the figure pole. The backdrop holder can be attached above or below the figure clip. Secure the backdrop by the backdrop holder.
画像を参考に、バックボード用パーツを支柱へ取り付けてください。バックボード用パーツは、画像のようにクリップの上または下へ取り付けることができます。画像を参考に、三日月型のバックボードをバックボード用パーツへスライドさせて取り付けてください。
情景配件固定夾子可安装至支架上，情景配件固定夾子可安装在人偶支架的上方或下方，利用夹子固定情景配件。

IMPORTANT / ご注意 / 重要

Ankle can be twisted horizontally, but it cannot be bent outwards or inwards; otherwise the figure will be damaged.
足首は画像のように水平方向へ動かすことができます。破損する恐れがありますので、足首を内側または外側へ曲げないでください。
脚踝可水平左右转动，不要向外内扭动脚踝，否则人偶会损坏。

WARNING

- Don't mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Rechargeable batteries are to be removed from the product before being recharged.
- Batteries installation, charging rechargeable batteries, and parts assembly should be done by an adult.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity and exhausted batteries are to be removed from the product.
- Don't look at the LED light directly; it may be harmful to eyes.
- Change the batteries and observe the status of batteries regularly to avoid leakage which may cause damage to the product and its electricity system.
- Never short-circuit the battery terminals.

Note: The above situations are not included in maintenance nor replacement.

ライトアップに関するご注意

- 古い電池と新しい電池または異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- 非充電式電池は充電しないでください。
- 充電式電池を使用する場合は、充電する前に必ず製品から取り外してください。
- 電池に関する作業は大人が行ってください。
- 電池は必ず「+」と「-」を正しく向きに入れてください。また、消耗した電池は速やかに製品から取り外してください。
- 点灯中のLEDライトは絶対に直接見しないでください。目の痛みや視力障害の原因となる可能性があります。
- 電池を使用する製品は、使用後にスイッチを切ってください。長期間使用しない場合は、電池を取り出した状態で保管してください。
- ショートさせた分解、加熱、火の中に入れてはなりません。

※取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた故障または損害について、(株)ホットトイズジャパンは一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

警告

- 请勿混用新旧电池或不同类型的电池：碱性电池、标准（碳-锌）电池或充电电池（镍-镉）、。
- 请勿给非充电电池充电。
- 在充电前请将充电电池从产品中取出。
- 电池安装，充电电池充电和零件组装应由成年人来完成组装。
- 请以正确的极性插入电池，并从产品中取出耗尽的电池。
- 不要直视LED灯；它可能对眼睛有害。
- 定期更换电池并观察电池状态，以免漏液电池，可能会损坏产品及其电气系统。
- 切勿造成电池接头短路。

重要：若有以上情况发生，本公司将不负责修理处理或更换。

WARNING

"This product contains a Button Cell Battery. A swallowed Button Cell Battery can cause internal chemical burns and lead to death. Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention."