

JOHN WICK
CHAPTER 4

JOHN WICK
MMS729 1/6TH SCALE COLLECTIBLE FIGURE

INSTRUCTION SHEET



IMPORTANT / ご注意 / 重要



- A. The outfit is non-detachable. Don't try to take it off; otherwise, it may get damaged.
コスチュームの着脱はできません。破損の原因となりますので、無理に脱がせようとししないでください。
图示的服装均不能脱下。请不要强行拆下以免人偶损坏。
- B. Do not excessively bend the arms and legs or bend them outward; otherwise, the figure will be damaged.
腕や膝を可動する際は、過度に力を加えたり、可動域と反対方向へ曲げようとしたりしないでください。無理に行くと破損する恐れがあります。不要過度移動或扭曲人偶的双手和双腿，否则人偶会损坏。
- C. Do not place the figure in areas with high temperature and humidity; otherwise, it will be damaged.
製品は、直射日光の当たる場所、温度差の大きい場所、高温多湿の場所などに置かないでください。変色や変形の原因となる恐れがあります。不要把人偶摆放在高温或湿度高的环境，以免会令人偶损坏。

Please keep this instruction sheet for future reference, since it contains important information.

取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

说明书含有重要信息，请保留，以便将来查阅。

© 2024 Hot Toys Limited. All Rights Reserved.
www.hottoys.com.hk www.hottoys.jp


LIONSGATE

© TM & © 2024 LIONSGATE ENTERTAINMENT INC. AND RELATED COMPANIES. ALL RIGHTS RESERVED.

A. INTERCHANGEABLE HAIR SCULPTURE / 差し替え用ヘアパーツについて / 可替换发雕




Two styles of hair sculpture can be interchanged as shown. 画像のヘアパーツを差し替えることができます。 图示的两款发雕可安装在人偶上。




Detach the back of the head sculpt. Eyeballs are set individually to the control button. Use the functional stick to move around the button gently to adjust the eyesight. 画像を参考に、後頭部のパーツを取り外してください。眼球は、付属の専用スティックで個別に動かすことができます。専用スティックを静かに動かし、視線を調整してください。 拆除头雕后半部。眼球可以左右移动。按图示透过指定的工具独立操纵及调整眼球角度。

B. COSTUME / コスチュームについて / 服装




Indicated part on the vest is equipped with magnet. The vest can be pulled open as shown. The suit jacket is equipped with bendable wire for styling. ベストは、内蔵のマグネットを開閉することができます。ジャケットは、内蔵のワイヤーで動きをつけることができます。 马甲背心上指定部分备有磁铁，马甲可如图般打开。西装外套内藏可屈曲铁线以调整造型。

C. WEAPONS I / 武器についてI / 武器 I




Use the indicated hands to hold the shotgun. The magazines and the stocks are removable. Indicated parts are movable as shown. 画像のハンドパーツを使用し、ショットガンを持たせてください。ショットガンのマガジンは着脱可能です。画像のパーツは、矢印の方向へスライドさせることができます。 用指定手掌握住霰弹枪。弹匣和枪托可如图般装拆。图示部分可如图般活动。


BONUS ACCESSORY FOR MMS729B SPECIAL EDITION / MMS729B ボーナサクセサリー付きにのみ付属 / MMS729B特別版珍藏配件



D. WEAPONS II / 武器についてII / 武器 II




Use the indicated hands to hold the pistols. The magazine of the pistol is removable. Indicated parts are movable as shown. 画像のハンドパーツを使用し、ピストルを持たせてください。ピストルのマガジンは着脱可能です。画像のパーツは、矢印の方向へスライドさせることができます。 用指定手掌握住手枪。弹匣可如图般装拆。指定部分可如图般活动。




Use the indicated hands to hold the katana or nunchaku. Indicated area is very sharp. Be careful when handling. 画像のハンドパーツを使用し、刀やヌンチャクを持たせてください。画像のパーツは先端が尖っているため、ケガなどのないようお取り扱いにご注意ください。 用指定手掌握住双节棍或东洋刀。图示的位置非常锋利，处理时请小心。

E. WEAPONS III / 武器についてIII / 武器 III



Use the indicated hands to hold the bow and the bow string. Pull back the bow string and attach the arrow to the string via the nock as shown. 画像のハンドパーツを使用し、弓と矢を持たせてください。矢は画像のように指の間に挟み、先端の溝を弦にはめ、弦を引いてください。 用指定手掌握住弓和弓弦。如图般拉动弓弦，然后将箭卡在弓弦上。

IMPORTANT / ご注意 / 重要



Pull down the joint before moving the foot. Cover the joints with the pants. 画像を参考に、足部を動かす前にジョイントパーツを露出させ、可動方向の確認をしてください。足部は、矢印の方向へ動かすことができます。足部のジョイントパーツへパンツの裾を被せてください。 活動足部前請先将关节拉下。用裤脚遮盖住足关节部分。