



IMPORTANT / ご注意 / 重要




- » A. Do not excessively bend the articulation points; otherwise, the vehicle will be damaged.
破損する恐れがありますので、可動箇所へ過度に力を加えたり、無理に動かそうとしないでください。
不要過度扭動可動位置、否則載具会损坏。
- B. Do not place the vehicle in areas with high temperature and humidity or direct sunlight for extended amount of time; otherwise, it will be damaged.
製品は、直射日光の当たる場所、温度差の大きい場所、高温多湿の場所などに置かなくてください。変色や変形の原因となる恐れがあります。
请勿将载具摆放在高温或湿度高的环境，或长时间放在阳光下，以免令载具受损。

Please keep this instruction sheet for future reference, since it contains important information.
取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。
説明書含有重要信息，请保留，以便将来查阅。


© 2024 Hot Toys Limited. All Rights Reserved.
www.hottoys.com.hk www.hottoys.jp

A. ARTICULATED FLAPS / フラップについて / 襟翼可动功能




The indicated front flaps can be opened. For the back flaps, first pull them out and then open as illustrated.
前部のフラップは、画像のように開閉することができます。後部のフラップは、はじめに矢印の方向へ引き出し、画像のように開閉させてください。
前部的襟翼可按图示翻起，如图般拉出并打开后面的襟翼。

B. GRIP AND PEDAL MOVEMENT / ハンドルとフットペダルについて / 手柄及脚踏可动功能




The grips and pedals can be moved in directions and range as shown.
ハンドルとフットペダルは、画像の可動範囲内で矢印の方向へ動かすことができます。
手柄和脚踏可向图示方向活动。

C. OTHER ACCESSORIES / 前輪のパーツについて / 其他配件




Pull out the indicated part, the accessory between the wheels can rotate as shown.
画像のパーツを矢印の方向へ引き出すと、タイヤの間のアクセサリパーツを回転させることができます。
拉出图示部件，轮子之间的配件可以如图般转动。

D. EQUIPPING THE VEHICLE RAMMING ACCESSORY / 前輪のパーツの着脱について / 装配车辆冲撞配件




Press the indicated accessory from the wheel centre disc and remove it from the other side. Remove the accessory between the wheels.
画像を参考に、ホイール中央の円形パーツを押す。逆側から取り外してください。タイヤの間のパーツを取り外すことができます。
从车轮中间按下并再从另一侧拆除图示的配件。拆下单轮之间的配件。

E. EQUIPPING THE VEHICLE RAMMING ACCESSORY / 突撃用装着パーツについて / 装配车辆冲撞配件




Attach the vehicle ramming accessory between the wheels. Then, reattach the indicated accessory on the wheel centre disc.
画像を参考に、突撃用装着パーツをタイヤの間に取り付けてください。円形パーツを再度ホイール中央へ取り付け、固定してください。
将车辆冲撞配件安装在车轮之间。按图示安装指定的配件。

F. EQUIPPING THE VEHICLE RAMMING ACCESSORY / 突撃用装着パーツについて / 装配车辆冲撞配件




Complete as shown.
完成です。
完成。

G. LED LIGHT UP FUNCTION / LEDライトアップ機能について / LED发光功能




Connect the USB power cable to the recommended D.C. (5V/2A) USB power source and then connect the other end to the type C USB power port at the bottom of the Batcycle. Activate the light-up function by toggling the on/off switch. (TYPE C USB cable is not included).
本製品は、タイプのUSBケーブルに対応しています。画像を参考に、底面の差込口へUSBケーブルを差し込み、電源アダプター(DC:5V/2A)へ接続してください。画像のスイッチで「ON」「OFF」の切り換えができます。(本製品にUSBケーブル、電源アダプターは付属しません。)電源アダプターを使用する場合は、必ず使用する国や地域の電圧と合致したものをご使用ください。
将USB电源线连接至产品建议的 D.C.(5V/2A) USB 供电源，然后把电源线另一端连接至蝙蝠摩托底部的 Type C USB 电源接口。利用开关键启动发光功能。(本产品不包含TYPE C USB电源线)。

H. LED LIGHT UP FUNCTION / LEDライトアップ機能について / LED发光功能




Complete as shown.
完成です。
完成。

I. DISPLAY BASES / 特製台座について / 底座



The product includes two display bases. Attach the display base to the bottom of the Batcycle as illustrated.
画像の2つの台座が付属します。画像を参考に、バットサイクルの底面へ各台座を取り付けてください。
产品附有两个底座，如图般将底座安装到蝙蝠摩托的底部。

J. WHEEL MOVEMENT / タイヤの可動について / 車轮可动功能



The wheels can rotate in the directions shown.
タイヤは、矢印の方向へ動かすことができます。
车轮可按所示方向活动。

WARNING

- This product is not a toy. Collectible use only.
- D.C. to USB Power adapter is not included in this product. D.C. 5V/2A power adapter is required.
- Do not store or display the product outdoor.
- Do not expose the product in high temperature and humidity as these extremes can cause a loss of structural integrity.
- Do not get the product in touch with sharp objects or nails to avoid material damage.
- Ensure the USB cable connects to the product correctly for power supply; otherwise it will be damaged.
- The product will not be repaired if it has been tampered with, altered, modified, or reworked.
- Do not rub or wipe the product with thinner, benzene, alcohol or any corrosive materials which could damage the product.
- When cleaning, wipe with a damp cloth first and dry with a clean, soft cloth.
- Regularly check the USB power cable, plug housing and other components for damage; In the event of such damage, do not connect the product and transformer until the damage is repaired.
- Adult assembly is required.
- Do not connect to more than one power supply where such connection is possible without the aid of tool or breaking the product..
- USB cable is not to be inserted into socket outlets.
- The product shall only be used with a D.C. to USB Power adapter.
- The product liable to be cleaned with liquid is to be disconnected from transformer before cleaning.
- The product is not intended for children under 3 years old.
- The transformer is not a toy.
- Misuse of transformer can cause electrical shock.
- The toy shall only be used with a transformer for toys.
- The product shall only be used with recommended transformer (not included).

The above situations are not included in maintenance nor replacement
Please keep this instruction sheet for future reference, since it contains important information.

警告

- 本产品非玩具。本产品只属收藏品。
- 本产品不包含D.C.转USB 电源适配器。需使用D.C. 5V/ 2A电源适配器。
- 本产品不适合于户外展示或存放。
- 不要把本产品摆放在高温或湿度高的环境，以免令产品结构受损。
- 请避免尖锐物品及手甲与本产品有任何接触，以免损坏产品涂层。
- USB电源线必须完全接驳好本产品插口后，才能正常通电，否则会令产品损坏。
- 如自行作任何表面或电子相关的改装而引致产品结构损坏，本公司将不负责任理处理。
- 不要用稀释剂、苯、酒精或任何可能损坏产品的腐蚀性物质擦拭，否则产品会损坏。
- 清洁时，先用湿布拭擦干净，然后用干净柔软的布抹干。
- 应定期检查USB电源接驳线、插头外壳和其他部件是否损坏，如果发生此类损坏，在修复损坏前，不得连接产品及变压器。
- 本产品该由成人组装。
- 本产品不得连接超过一个电源。
- USB电源线不能插入插座。
- 本产品只能与D.C.转USB电源适配器一起使用。
- 使用液体清洁本产品前，应与变压器断开。
- 本产品不适合三岁以下儿童使用。
- 变压器非玩具。
- 不当使用变压器可引致触电。
- 该模型只能与玩具变压器一起使用。
- 模型只能使用推荐的变压器，变压器不是模型。

重要：若有以上情况发生，本公司将不负责任理处理或更换。
说明书含有重要信息，请保留，以便将来查阅。

ライトアップに関するご注意

- 本製品は玩具ではありません。展示品としてご使用ください。
- 本製品に電源アダプターは付属しません。本製品は電源アダプター(DC 5V/2A)に対応しております。
- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- 製品は、直射日光の当たる場所、温度差の大きい場所、高温多湿の場所などに置かなくてください。変色や変形の原因となる恐れがあります。
- 本製品を強く擦ったり、爪や鋭利なもので触れないでください。破損や塗装剥がれにつながる恐れがあります。
- ご使用前に必ずUSBケーブルが正しく接続されていることを確認してからスイッチを入れてください。正しく接続されない状態で通電すると、ライトアップ機能の破損や予期せぬ事故につながる恐れがあります。
- 本製品の分解・改造は絶対に行わないでください。取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた故障または損害について、(株)ホットトイズジャパンは一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ペンジンやシンナー、アルコールなど揮発性の高い液体を使用すると、変色や変形の原因となりますので絶対にやめください。
- 本体の清掃をする時は、柔らかい布で乾拭きするか、水で濡らしてから固く絞った柔らかい布で拭いてください。水拭きした後は、必ず乾拭きしてください。
- 本製品に接続するケーブルやプラグ、電源アダプターなどは定期的に状態確認をしてください。これらのいずれかに損傷など不具合がある場合は、本製品を接続しないでください。
- 組み立てに関する作業は大人が行ってください。
- 製品を複数の電源/電源アダプターへ接続しないでください。
- USBケーブルをコンセントに差し込まないでください。
- 本製品に電池はご使用いただけません。電源アダプター(DC 5V/2A)のみご使用いただけます。
- 本体の清掃をする時は、必ず電源アダプターを抜いてください。
- 小さなパーツは誤って飲み込むと窒息などの危険がありますので、3才以下のお子様には絶対に製品を与えないでください。
- 本製品及び本製品に使用する電源機器は玩具ではありません。
- 変圧器や電源アダプターを誤使用すると感電する恐れがあります。
- 変圧器や電源アダプターは、必ず指定の規格のものをご使用ください。

※ 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた故障または損害について、(株)ホットトイズジャパンは一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
※ 取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。