

明日戦記

WARRIORS OF FUTURE

TYLER

MMS667 - 1/6TH SCALE COLLECTIBLE FIGURE



INSTRUCTION SHEET



IMPORTANT / ご注意 / 重要



- Do not place the figure in areas with high temperature and humidity; otherwise, the figure will be damaged.
製品は、直射日光の当たる場所、温度差の大きい場所、高温多湿の場所などに置かないでください。変色や変形の原因となる恐れがあります。
不要把人偶摆放在高温或湿度高的环境，以免会令人偶受损。


- Do not get the figure in touch with sharp objects, fire, or heat to avoid material damage.
衣装は強く擦ったり、鋭利なもので触れないでください。また、火気や熱源（ヒーター、こんろ、ストーブなど）のそばに置かないでください。変色や変形、劣化などが早まる恐れがありますのでお避けください。
请避免把人偶与尖锐物品、高温或火焰有任何接触。

Please keep this instruction sheet for future reference, since it contains important information.
取扱説明書は、ご使用時にもお読みいただけるよう大切に保管してください。
说明书含有重要信息，请保留，以便将来查阅。

© 2023 one cool film production Ltd. All Rights Reserved.


© 2023 Hot Toys Limited. All Rights Reserved.
www.hottoys.com.hk www.hottoys.jp

A. HELMETヘルメットについて / 头盔




Helmet Mask includes magnet and can be equipped to the top of the helmet or follow the sequence as shown to attach it to the front of the helmet. The mask can be removed from the indicated area.
マスクは、内蔵のマグネットでヘルメットの上部へ取り付けすることができます。マスクを着用させる場合は、画像の順番でヘルメットへ取り付けてください。マスクを取り外す際は、画像のようにマスクの下部から取り外してください。
头盔的面罩包含磁铁，可安装在头盔顶部或按图示的顺序安装面罩在头盔的前方。面罩可以从指定部位拆下。

C. BLADE AND PISTOLブレードとピストルについて / 大刀及手枪




The blade and pistol can be placed inside the holster.
ブレードとピストルは、それぞれ画像のホルスターへ収納することができます。
大刀及手枪可按图示放进刀套及枪套。

E. HEAVY MACHINE GUNヘビーマシンガンについて / 重型机关枪




The sights on the machine gun can be adjusted. The gun can be held with the indicated hands.
ヘビーマシンガンの照準器は、矢印の方向へ動かすことができます。画像のハンドパーツを使用し、ヘビーマシンガンを持たせてください。
重型机关枪上的瞄准器可以调节。机关枪可以装配至指定的手掌上。

G. FLAME ACCESSORY炎のエフェクトパーツについて / 火焰附件




Open the indicated area to attach the flame accessory.
画像を参考に、背面のアーマーパーツを持ち上げ、炎のエフェクトパーツを取り付けてください。
打开指定部位以装配火焰附件。

I. FIGURE STAND特製台座について / 组装地台




Remove the cover to attach the figure pole to the figure base.
台座から画像のカバーを取り外し、支柱を取り付けてください。
拆下零件後按图示安装支架于地台。

B. LED LIGHT-UP FUNCTIONLEDライトアップ機能について / LED发光功能




Follow the sequence to open the battery boxes and put in new batteries. Six batteries (AG3/LR41, 1.5V) are included. Activate the light-up function with the on/off switch.
製品には電池（AG3/LR41, 1.5V）が付属します。各アーマーパーツを取り外し、ドライバーを使用しバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。画像のスイッチで「ON」「OFF」の切り換えができます。
按图示顺序打开电池箱盖然后放入电池。盒内包含了 6 颗电池（AG3/LR41, 1.5V）。利用开关键启动发光功能。

D. DAGGER AND GRENADEダガーとグレネードボーチについて / ヒ首及烟雾/闪光弹



The dagger can be placed inside the holster. Attach the grenade pack to the belt.
ナイフは、大腿部のホルスターへ収納することができます。グレネードボーチは、画像のようにベルトへ引っ掛けてください。
匕首可按图示放进匕首套。将弹包挂在腰带上。

F. EQUIPPING PISTOL AND GRENADEピストルとグレネードについて / 装配手枪及烟雾/闪光弹



Pistol and grenades can be held with the indicated hands respectively.
画像のハンドパーツを使用し、ピストルとグレネードを持たせてください。
图中的手枪及烟雾/闪光弹可以分别地装配至指定的手掌上。

H. MECHANICAL EXOSKELETON ARTICUL機械式外骨格について / 动力装甲活动



The indicated areas on the exoskeleton can be moved slightly.
機械式外骨格は、画像の関節部分を若干動かすことができます。
动力装甲的指示部位可以稍微活动。

IMPORTANT / ご注意 / 重要



The Exosuit armor is non-detachable. Do not try to take it off; otherwise, it may be damaged.
画像のアーマーパーツの着脱はできません。破損する恐れがありますので、無理に取り外そうとしないでください。
图示的装甲均不能脱下。请不要强行拆下以免人偶损坏。

警告

- 请勿混用新旧电池或不同类型的电池：碱性电池、标准（碳-锌）电池或充电电池（镍-铬）。
 - 请勿给非充电电池充电。
 - 在充电前请将充电电池从产品中取出。
 - 电池安装，充电电池充电和零件组装应由成年人来完成组装。
 - 请以正确的极性插入电池，并从产品中取出耗尽的电池。
 - 不要直视LED灯；它可能对眼睛有害。
 - 定期更换电池并观察电池状态，以免漏电池液，可能会损坏产品及其电气系统。
 - 切勿造成电池接头短路。
- 重要：若有以上情况发生，本公司将不负责任理处理或更换。



WARNING

"This product contains a Button Cell Battery. A swallowed Button Cell Battery can cause internal chemical burns and lead to death. Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention."

WARNING

- Don't mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Rechargeable batteries are to be removed from the product before being recharged.
- Batteries installation, charging rechargeable batteries, and parts assembly should be done by an adult.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity and exhausted batteries are to be removed from the product.
- Change the batteries and observe the status of batteries regularly to avoid leakage which may cause damage to the product and its electricity system.
- Never short-circuit the battery terminals.

Note: The above situations are not included in maintenance nor replacement

ライトアップに関するご注意

- 古い電池と新しい電池またはいろいろな種類の電池をまぜて使用しないでください。
 - 非充電式電池は充電しないでください。
 - 充電式電池を使用する場合は、充電する前に必ず製品から取り外してください。
 - 電池に関する作業は大人が行なってください。
 - 電池は必ず「+」「-」を正しい向きで入れてください。また、消耗した電池は速やかに製品から取り出してください。
 - 点灯中のLEDライトは絶対に直視しないでください。目の痛みや視力障害の原因となる可能性があります。
 - 電池を使用する製品は、使用後にスイッチを切ってください。長期間使用しない場合は、電池を取り出した状態で保管してください。
 - ショートさせたり分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- ※取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた故障または損害について、(株)ホット Toysジャパンは一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。