




A. INTERCHANGEABLE VISOR バイザーについて



Attach the visor onto the head sculpt as shown.
画像のように、バイザーを装着してください。

Attach the opened visor onto the head sculpt as shown.
画像のように、開いているバイザーを装着してください。


B. INTERCHANGEABLE CHEST ARMOR チェストアーマーについて



Two styles of chest armor can be attached to the figure.
画像の2種類のチェストアーマーパーツが。

The smaller chest armor can be used for easier posing of the arms.
小さなチェストアーマーが、腕を動かすやすくします。


C. ARM MOVEMENT 腕の可動について



The forearm can bend inward within 20° and outward within 10°.
前腕部は、内側に約20度、外側に約10度まで動かすことができます。

The arm can be raised within 90°.
腕は、垂直方向に約90度まで動かすことができます。


D. LEG MOVEMENT 脚の可動について



It is suggested to push up the flaps and extend the legs by pulling them down slightly for easier positioning.
足を可動させる際は、画像のように左右それぞれ少し引き下げてから行ってください。

The legs can be raised up to 80°. The feet can move in the directions as indicated.
脚は上下に80度まで動かすことができます。さらに、足は矢印の方向に動かすことができます。


E. WIELDING THE HIGH-FREQUENCY BLADE WITH FOOT 足パーツについて



Two styles of left foot can be attached to the figure.
画像の2種類の足(パーツ)が付属します。

Attach the blade to the blade holding left foot as shown.
画像のように、刀をプレート保持足に装着してください。

F. SHEATHING THE BLADES 鞘と刀について




Put the weapons into the blade sheath as shown.
画像のように、刀を 鞘に入れてください。

The sharp edge side of the blade must face down when sheathing.
刀の鋭い側は下に向かっています。

HF Musasama with sheath is only available in the Special Edition.
HF Musasama と鞘は「ボーン・アス・セザリー」にのみ付属します。

G. ARTICULATED BLADE SHEATH 鞘を本体に付属について




Attach the indicated accessory onto the figure and the blade sheath.
画像にあるパーツと鞘をフィギュアに付属してください。

CAUTION ご注意



Tilt the head sculpt upward before turning it to the preferred position; otherwise, it may cause paint fading.
ヘッドパーツを動かす際は、首を上げた状態で行ってください。下を向いたままで行うと、塗装はげにつながる可能性がありますのでご注意ください。



Be careful when handling the figure; otherwise, the straps may get damaged due to mishandling.
破損につながる恐れがありますので、腰部や脚を動かす際にお気を付けてください。



Beware of sharp edges.
鋭くなっているので、お気を付けてください。

Don't bend the arms backwards; otherwise, they may get damaged.
破損につながるため、腕の後ろ側を曲げないでください。

The indicated armor plates are non-detachable. Don't try to pull them off.
足のアーマーを絶対に引かないでください。