

BATMAN RETURNS



BATMAN RETURNS and all related characters and elements © & ™ DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: TM & © WBEI. (s23)



Catwoman
PRIME1STUDIO X BLITZWAY
BATMAN
RETURNS

HOW TO ASSEMBLE THE BASE



- Connect the statue to the base by inserting the joint into the appropriate socket.
- ジョイントを差し込み、スタチューとベースを組み立てます。
- 将雕像组装在底座的接头头上。

- * Both feet [A] MUST be connected to the protruding portions of the base, as marked in the images above. However, only the heel [B] of the front foot should be placed in the gap between the edges.
- * 両足がマンホールの[A]に載るよう組み立てます。ただし前足の踵は[B]に配置してください。
- * [A]両脚必須放在底座的凸部。但是前部高跟鞋的鞋跟[B]需要放在凹部内。
- * Since there is a possibility of the heel [B] getting damaged, NEVER rotate the statue after assembly. Before beginning to reposition the statue, lift the body carefully, ensuring that the heel does not touch the edges.
- * 踵が[B]の縁に引っかかると破損する恐れがあります。組み立てた状態でスタチューを回転させないよう十分にご注意ください。また組み立て直す際もスタチューを持ち上げ、踵が縁に触れないようにしながら配置します。
- * 组装好的状态下请绝对不要任意移动或者转动, 因为后脚跟可能会卡在底座下凹槽而导致损坏。重新摆置时, 请稍微抬起雕像, 确认后脚跟不接触底座的状态下进行重新摆置。

HOW TO INSERT & CHANGE THE BATTERIES FOR THE BASE LED



- Remove the logo plate in the base and insert 2 AAA batteries. Press the button on the base to turn the LED on/off, as shown in the images above.
- ログプレートを取り外してベースにAAAバッテリーを2本挿入し、上の画像のようにボタンを押してLEDを動作させます。
- 分离底座的铭牌后, 插入2个“AAA”电池, 按上图所示的按钮启动LED。

- * Batteries are not included.
- * バッテリーは付属していません。
- * 本品不附赠电池。

HOW TO ASSEMBLE THE ARMS



- Assemble the left and the right arm as shown in the images above.
- 左腕と右腕を上画像のように組み立てます。
- 如上图所示, 组装左臂和右臂。

- * Magnets are installed in the joints, so be careful when assembling.
- * ジョイントには磁石が内蔵されています。急に吸着させると衝撃でパーツが破損する恐れがありますので、ゆっくり差し込んでください。
- * 接头附有磁铁, 操作时请注意。

HOW TO ASSEMBLE THE WHIP



- First, insert the handle into the right hand. Then insert the joints on the whip into the holes on the base in the order [A, B], as displayed in the images above.
- 上の画像のように、まず鞭のグリップを右手に差し込んでください。次に[A][B]の順で鞭のジョイントをベースに差し込みます。
- 如上图所示, 先将鞭柄向下插入右手, 再接顺序将[A, B]鞭接头插入底座组装。

- * Applying excessive force may damage the product.
- * 過度の力を加えると、製品が破損する恐れがあります。
- * 过度的力气会导致产品的损坏。

HOW TO ATTACH THE HEAD



- Insert the joint into the socket.
- 上の画像のようにジョイントジョイントを差し込み、ヘッドを組み立てます。
- 如上图所示, 组装头雕。
- * Please handle the head with care as there are magnets inside.
- * ジョイントには磁石が内蔵されています。急に吸着させると衝撃でパーツが破損する恐れがありますので、ゆっくり差し込んでください。
- * 雕像的头雕是用磁铁吸附, 请注意不要通过头部拉起雕像。

HOW TO DISPLAY MISS KITTY EARLY PRE-ORDER BONUS



- It is recommended to lean the Miss Kitty part against the statue to prevent it from falling over.
- ミス・キティが倒れないよう、スタチューに寄り添わせて飾ることをお勧めします。
- 请将Miss Kitty靠着雕像展示, 以免倒下。
- * Be careful with Miss Kitty, as falling over can damage the product.
- * 転倒すると破損の恐れがありますのでご注意ください。
- * Miss Kitty倒下的话会导致产品的损坏, 请注意。

NOTICE

Due to the fragile nature of the material, the shape of some of the small parts might change during shipment. In the case of an irregularity such as this, we recommend that you warm up the parts with a hair dryer for at least 45-60 seconds with a distance of 10 cm, and then let the parts cool in the desired position. 商品の特性上、微細な部品は輸送中の小さな衝撃や気候の影響により多少変形する場合があります。もし部品の合わせに隙間がある場合、ドライヤーの熱風で45-60秒ほど温めながら手で押し付けてください。ドライヤーをパーツに近づけすぎないようにご注意ください。10cm程度の距離を保つことをお勧めします。パーツが隙間なく密接するようにになったら、ドライヤーの冷風で冷やして位置を定着させてください。商品在正常运输情况下较细小的配件由于些许的撞击或气候的影响多少会产生一些变形的状况。若发现以上状况发生, 我们建议使用吹风机热风一边吹一边以手按至到位约45-60秒左右, 注意请勿靠配件太近距离约10cm左右为佳。感觉配件到位的时候请转至冷风慢慢吹1分钟左右将其定型。

CAUTION

Please be careful as paint scratches and damages can be made throughout the assembly process. Replacements or free repairs will not be provided after purchase if there are any damages due to mishandling. 組立の際は、傷がついたり破損したりする可能性がありますので、取り扱いには十分にご注意ください。お客様の不注意により生じた傷や破損については、交換または無償修理の対象となりません。在商品组装的过程中可能会因为不小心而产生掉漆或损坏。请注意, 购买后因为人为疏忽所造成的任何损坏没有办法提供替换配件和免费修理的售后服务。



PRIME1STUDIO



BLITZWAY™



BATMAN RETURNS and all related characters and elements © & ™ DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: TM & © WBEI. (s23)