

RED SNAPPER MARK XXXV

1/6TH SCALE COLLECTIBLE FIGURE

[PPS002]

INSTRUCTION SHEET

IRON MAN 3™



FLYING POSE
飛行ポーズ



DYNAMIC POSE
ダイナミックポーズ


LED LIGHT-UP MICRO ARC REACTOR | アーク・リアクター (ライトアップ機能対応) について



Detach the armor at the back of figure.
フィギュア背面のアーモパーツを外します。




Remove the scotch tape before activating the light-up function by turning the on/off switch.
絶縁体テープを取り除き、画像のスイッチでライトアップ機能「ON」「OFF」の切り替えができます。



The batteries (AG1/LR621, 1.5V) are included. Unscrew and open the battery box to replace new batteries.
製品には電池 (AG1/LR621, 1.5V) が付属します。バッテリー交換など必要時以外はバッテリーカバーを開けないでください。


LED LIGHT-UP EYES | ヘルメット (ライトアップ機能対応) について



Detach the head.
ヘッドパーツを取り外します。




Remove the scotch tape before activating the light-up function by turning the on/off switch.
絶縁体テープを取り除き、画像のスイッチでライトアップ機能「ON」「OFF」の切り替えができます。



The batteries (AG1/LR621, 1.5V) are included. Unscrew and open the battery box to replace new batteries.
製品には電池 (AG1/LR621, 1.5V) が付属します。バッテリー交換など必要時以外はバッテリーカバーを開けないでください。


LED LIGHT-UP CLAWS | グリッパ (ライトアップ機能対応) について



Battery box is located at the back of the claw.
電池ボックスはアームパーツ先端の背面にあります。



Remove the scotch tape before activating the light-up function by turning the on/off switch.
絶縁体テープを取り除き、画像のスイッチでライトアップ機能「ON」「OFF」の切り替えができます。




The batteries (AG1/LR621, 1.5V) are included. Unscrew and open the battery box to replace new batteries.
製品には電池 (AG1/LR621, 1.5V) が付属します。バッテリー交換など必要時以外はバッテリーカバーを開けないでください。




LED light-up function activated on eyes, chest & claws.
眼部、胸部のアーク・リアクター、かぎ爪がライトアップ機能に対応しています。

INTERCHANGEABLE HEAD ヘッドパーツについて



The Tony Stark head sculpt from Hot Toys' The Avengers: 1/6th scale Mark VII Collectible Figure can be interchangeable on the Mark XXXV.
【ムービー・マスターピース】『アベンジャーズ』1/6スケールフィギュア アイアンマン・マーク7のトニー・スタークの差し替え用ヘッドパーツは、マーク35のヘッドパーツと差し替えられます。


ARM MOVEMENT | 腕の可動について




Caution: - The claws are non-detachable. Don't attempt to pull them out.
- Do not twist or bend the highlighted parts with excessive force; otherwise, it will damage the figure.
ご注意: - かぎ爪部分は取り外しできません。引き抜こうとしないでください。
- また、破損につながる恐れがありますので、ひねったり過度な力を加えたりしないでください。



LEG MOVEMENT | 脚の可動について




Slide down the thigh armor before raising the leg; otherwise, the armor may collide and lead to paint fading.
脚を上げる際は、太もものアーモを引き下げてから行ってください。アーモを下せずに行うと、破損や塗装はげにつながる可能性がありますのでご注意ください。



CAUTION | ご注意



The real-like electric cables on the armor are non-detachable. Don't attempt to pull them out.
アーモ内部のケーブルは取り外しできません。破損につながるため、引っ張らないでください。



POWER POSING | 台座について



Attach the transparent pillar to the base.
台座に飛行ポーズ用の支柱を取り付けます。



Plug in the figure to the pin as shown.
画像を参考に、フィギュアを取り付けます。



Remove the transparent pillar from the base.
飛行ポーズ用の支柱を外します。

WARNING | ライトアップに関するご注意

- Don't mix old and new batteries.
- Don't mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Batteries installation and parts assembly should be done by an adult.
- Don't look at the LED light directly, it may be harmful to eyes.
- Please change the battery and observe the status of battery regularly to avoid leakage which may cause damage to the product and its electricity system.
- Note: The above situations are not included in maintenance nor replacement.
- 新しい電池と古い電池は混同して使用しないでください。
- アルカリ、マンガン、充電式など、種類の違う電池を混同して使用しないでください。
- 電池に関する作業は大人が行ってください。
- 点灯中のLEDライトは絶対に直視しないでください。目の痛みや視力障害の原因となる可能性があります。
- 電池を使用する製品は、使用後にスイッチを切ってください。長期間使用しない場合は、電池を取り出した状態で保管してください。
- ご不明な点がありましたら、パッケージ記載のホットトイズジャパンお客様問い合わせセンターへお問い合わせください。



© 2014 Hot Toys Limited. All Rights Reserved.
www.hottoys.com.hk www.hottoys.jp



© Marvel