

STAR WARS


DEATH TROOPER™

1/6TH SCALE COLLECTIBLE FIGURE

INSTRUCTION SHEET




A. LED LIGHT-UP FUNCTION / LEDライトアップ機能について / LED发光功能



Detach the top of the helmet.
画像を参考に、ヘルメットの上部を取り外してください。
按图示把头盔顶部拆下。

Unscrew and open the battery box to put in new batteries. Three batteries (AG1/LR621, 1.5V) are included. Activate the light-up function by toggling the on/off switch.
製品には電池（AG1/LR621）が付属します。ドライバーを使用しバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。画像のスイッチで「ON」「OFF」の切り換えができます。
松开螺丝打开电池箱盖后放入电池。盒内包含了3顆電池（AG1/LR621, 1.5V）利用开关键启动发光功能。

C. INTERCHANGEABLE HANDS / 差し替え用ハンドパーツについて / 可替换手掌



The hands are interchangeable as shown. Use the indicated hands to hold the weapons.
画像のハンドパーツが付属します。画像のハンドパーツを使用し、各武器を持たせてください。
按图示安装可替换手掌。用指定手掌握住武器。

IMPORTANT / ご注意 / 重要

- Do not excessively bend the arms and legs or bend them outward; otherwise, the figure will be damaged.
腕や膝を可動する際は、過度に力を加えたり、可動域と反対方向へ曲げようとしたりしないでください。無理に行うと破損する恐れがあります。
不要过度移动或扭曲人偶的双手和双腿，否则人偶会损坏。
- Do not place the figure in areas with high temperature and humidity; otherwise, it will be damaged.
製品は、直射日光の当たる場所、温度差の大きい場所、高温多湿の場所などに置かないでください。変色や変形の原因となる恐れがあります。
不要把人偶摆放在高温或湿度高的环境，以免会令人偶损坏。
- Be careful when handling the figure; otherwise, the costume and the small accessories may be damaged.
画像の衣装や付属品は、過度に力を加えたり誤った使い方をすると、変形や破損につながる恐れがありますので、ご注意ください。
请小心把玩人偶，以免损坏服装及细小部件。

Please keep this instruction sheet for future reference, since it contains important information.
取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。
说明书含有重要信息，请保留，以便将来查阅。

WARNING

- Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.
- Rechargeable batteries are to be removed from the product before being recharged.
- Batteries installation, charging rechargeable batteries, and parts assembly should be done by an adult.
- Do not look at the LED light directly; it may be harmful to eyes.
- Change the batteries and observe the status of batteries regularly to avoid leakage which may cause damage to the product and its electricity system.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Screwdriver comes with this product is not a toy. Please keep the screwdriver for future use and away from babies and children.


Note: The above situations are not included in maintenance nor replacement

警告

- 请勿混用新旧电池或不同类型的电池：碱性电池、标准（碳-锌）电池或充电电池（镍-铬）。
- 请勿给非充电电池充电。
- 在充电前请将充电电池从产品中取出。
- 电池安装，充电电池充电和零件组装应由成人来完成组装。
- 请以正确的极性插入电池，并从产品中取出耗尽的电池。
- 不要直视LED灯；它可能对眼睛有害。
- 定期更换电池并观察电池状态，以免漏电池液，可能会损坏产品及其电力系统。
- 切勿造成电池接头短路。
- 本产品随附的螺丝刀不是玩具。请将螺丝刀存放好以供将来使用及存放于远离婴儿和儿童的地方。

重要：若有以上情况发生，本司将不负责修理处理或更换。


B. INTERCHANGEABLE HELMET / 差し替え用ヘッドについて / 可替换头盔



Two styles of helmets can be interchanged as shown.
画像のヘッドパーツを差し替えることができます。
图示的两款头盔可安装在人偶上。

Complete as shown.
完成です。
完成。

D. FIGURE STAND / 特製台座について / 组装地台



Attach the figure pole to the figure base as indicated.
支柱を台座へ取り付けてください。
按图示安装支架于地台。

Complete as shown.
完成です。
完成。

WARNING

- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- Compatible battery type: AG1/ LR621.
- Nominal battery voltage: 1.5V.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 30°C or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
- Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.

ライトアップに関するご注意

- 古い電池と新しい電池またはいろいろな種類の電池をまぜて使用しないでください。
- 非充電式電池は充電しないでください。
- 充電式電池を使用する場合は、充電する前に必ず製品から取り外してください。
- 電池に関する作業は大人が行ってください。
- 電池は必ず“+”と“-”を正しい向きで入れてください。また、消耗した電池は速やかに製品から取り出してください。
- 点灯中のLEDライトは絶対に直視しないでください。目の痛みや視力障害の原因となる可能性があります。
- 電池を使用する製品は、使用後にスイッチを切ってください。長期間使用しない場合は、電池を取り出した状態で保管してください。
- ショートさせたり分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 本製品に付属する工具は玩具ではありません。使用後は、対象年齢未満のお子様の手の届かないところに保管してください。また、いつでもご使用いただけるよう取扱説明書と合わせて大切に保管してください。

※ 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた故障または損害について、(株)ホット Toys ジャパンは一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。