






A. INTERCHANGEABLE HEADS / 差し替え用ヘッドについて / 可替换头部



Two styles of heads are interchangeable.
画像の2種類のヘッドパーツが付属します。
图示的两款头型可安装在人偶上。

B. EQUIPPING WEB STRINGS / スパイダーウェブとエフェクトパーツについて / 配戴蜘蛛丝




Attach the web-shooters to the hand in the sequence shown. Web strings in different lengths are attachable to the hand and web-shooters. The spider web effect accessory can only work with the long narrow cobweb as indicated. Use the indicated hands to hold web strings. Pull the web string down instead of pressing it down as shown.

画像のウェブ・シューターをハンドパーツへ取り付けすることができます。スパイダーウェブは、ハンドパーツとウェブ・シューターに取り付けることができます。また、エフェクトパーツは、画像の長いスパイダーウェブに取り付けることができます。画像のように、ハンドパーツにスパイダーウェブを握らせることができます。その際は、スパイダーウェブを押し込むのではなく、下側から引っ張り出してください。


拆下然后安装图示部件以配戴蜘蛛丝。蜘蛛网型特效配件只可装配最长的蜘蛛丝。利用图示的手以抓握蜘蛛丝。装配蜘蛛丝于手掌时，不要大力把蜘蛛丝向下挤压，建议如图中指示把蜘蛛丝向下拉。

C. SPIDER-MAN MASK / マスクについて / 蜘蛛侠面罩




Spider-Man's Mask can be held using the indicated hand.
画像のハンドパーツを使用し、マスクを持たせてください。
蜘蛛侠面罩可以装配至指定的手掌上。

D. IMPORTANT / ご注意 / 重要



Do not pull on the ankles of the figure; otherwise, it may be damaged.
破損する恐れがありますので、足首や足部を引っ張らないでください。
请勿拉动人偶的脚踝，否则有机会损坏部件。

E. DYNAMIC FIGURE STAND / 特製台座について / 可动人偶支架




Follow the steps and attach the figure pole to the figure base as indicated. Attach the figure holding clip to the figure pole. Adjust the clip position before tightening the screw as indicated.

画像の順番に沿って、支柱を台座へ取り付けてください。クリップを支柱へ取り付けてください。クリップの位置を調整し、ネジを締めて固定したら、支柱先端のキャップを取り付けてください。

按图示步骤把支架安装于地台。将夹子安装于支架上。调整夹子位置才锁紧螺丝。

IMPORTANT / ご注意 / 重要



- » A. The outfit is non-detachable. Don't try to take it off; otherwise, it may get damaged.
コスチュームの着脱はできません。破損の原因となりますので、無理に脱がせようとししないでください。
图示的服装均不能脱下。请不要强行拆下以免人偶损坏。
- B. Do not excessively bend the arms and legs or bend them outward; otherwise, the figure will be damaged.
腕や膝を可動する際は、過度に力を加えたり、可動域と反対方向へ曲げようとししないでください。無理に行うと破損する恐れがあります。
不要过度移动或扭曲人偶的双手和双腿，否则人偶会损坏。
- C. Do not place the figure in areas with high temperature and humidity; otherwise, it will be damaged.
製品は、直射日光の当たる場所、温度差の大きい場所、高温多湿の場所などに置かないでください。変色や変形の原因となる恐れがあります。
不要把人偶摆放在高温或湿度高的环境，以免令人偶损坏。