


2 MARK XXI

MIDAS 1/6" SCALE COLLECTIBLE FIGURE MMS208


IRON MAN 3

A. DETACHABLE IRON MAN MASK | ヘッドパーツについて




Detach the magnetic mask. フェイスマスクは、内蔵の磁石によりヘッドパーツの裏面に装着可能です。
Insert the magnetic mask by sliding it into the slot at the bottom first then attach it to the magnetic area. フェイスマスク装着の際は、先に下部をスロットに差し込み、上部の磁石で取り付けます。

B. LED LIGHT-UP GLOWING EYES | ヘルメット(ライトアップ機能対応)について



Detach the magnetic mask and remove the scotch tape as shown. フェイスマスクを外し、絶縁体テープを取り除いてください。
Activate the light-up function by turning the on/off switch. 「ON」/「OFF」スイッチで、眼部が点灯します。
Three batteries (AG1, 1.5V) are included. Unscrew and open the battery box to replace new batteries. 製品には電池 (AG1) が付属します。電池を交換する際は、ドライバーを使用しバッテリーカバーを開けてください。

C. INTERCHANGEABLE SHOULDER BLADE ARMORS IN TWO STYLES | 肩部パーツの取付について



Detach the shoulder blade armors (on both sides), then attach your preferred shoulder blade armors. 肩部パーツは2種付属します。肩部パーツは2種付属します。お好みのパーツに換装してお楽しみください。

D. DETACHABLE CHEST ARMOR | 胸部アーモーパーツの取付について



Use the function stick for easier removal. ピンセットなどをご使用いただく便利です。

Detach the normal chest armor. 胸部アーモーパーツを外します。

F. DETACHABLE ARMOR PLATES | 胸両脇のアーモーパーツについて



The armors under the chest (on both sides) can be detached. 胸両脇のアーモーパーツは着脱することができます。

H. WAIST MOVEMENT | 腰の可動について



Extend the waist by pulling up the upper body slightly, move the upper body to preferred position within 45°. 腰を可動させる際は、下半身を固定し上半身を上に引き上げてから、曲げたい方向へ動かしてください。(可動範囲は45度以内です。)


J. AIRBRAKE DEPLOYMENT SYSTEM | エアブレーキについて



Open the airbrake system cover within 45°. [These components are limited in movability and will be damaged if inappropriately twisted or bent with excessive forces.] ブレーキカバーの可動範囲は45度以内です。範囲以上に開くと、破損する恐れがありますのでご注意ください。




G. FULLY DEPLOYED AIR FLAPS | エアフラップについて



Open the air flaps to the preferred angles from upper to lower part accordingly. エアフラップを開く際は、画像のように上から順に行ってください。

All the air flaps are non-detachable. エアフラップは取り外しできません。



I. LED LIGHT-UP MICRO ARC REACTOR ON CHEST | 胸部のアーキ・リアクター(ライトアップ機能対応)について



Remove the scotch tape at the back of figure. 背中にある絶縁体テープを取り除いてください。
Replace New Batteries. 電池交換について。
Three batteries (AG9, 1.5V) are included. Unscrew and open the battery box to replace new batteries. 製品には電池 (AG9) が付属します。電池を交換する際は、ドライバーを使用しバッテリーカバーを開けてください。
Activate the light-up function by turning the on/off switch at the back. 画像のスイッチで「ON」/「OFF」の切換えができます。

CIRCULAR FIGURE STAGE | 台座について

Attach the transparent pillar and the figure holding clip to the base. 台座本体にスタンド用支柱とクリップをセットします。



It is not recommended to unscrew and open the battery cover as the figure stage does not support the light-up function. 本製品の台座にはライトアップ機能はありません。台座の裏のネジを外したり、カバーを開けたりしないでください。

WARNING | ライトアップに関するご注意

- Don't mix old and new batteries.
- Don't mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Batteries installation and parts assembly should be done by an adult.
- Don't look at the LED light directly, it may be harmful to eyes.
- Please change the battery and observe the status of battery regularly to avoid leakage which may cause damage to the product and its electric system.

Note: The above situations are not included in maintenance or replacement.

- 新しい電池と古い電池は混用して使用しないでください。
- アルカリ、マンガン、炭素式など、種類の違う電池を混用して使用しないでください。
- 電池に接する作業は大人が行ってください。
- 点灯中のLEDライトは絶対に直視しないでください。目の痛みや視力障害の原因となる可能性があります。
- 電池を使用する製品は、使用後にスイッチを切ってください。長期間使用しない場合は、電池を取り出した状態で保管してください。
- ご不明な点がございましたら、パッケージ記載のホットトイズジャパンお客様問い合わせセンターへお問い合わせください。