STAR WARS ATTACK OF THE CLONES

MMS631

R2-D2.

1/6th SCALE COLLECTIBLE FIGURE

INSTRUCTION SHEET

WARNING

"This product contains a Button Cell Battery.
A swallowed Button Cell Battery can cause internal chemical burns and lead to death. Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention."

Non-Li

Please keep this instruction sheet for future reference, since it contains important information.
本説明書は、ご使用時についても、お読みいただけるよう大切に保管してください。
保留并妥善保管说明，请保留，以便用来查阅。

© 2020 Hot Toys Limited. All Rights Reserved.
www.hottoys.com.hk www.hottoys.jp

© & ™ LUCASFILM LTD



© & ™ LUCASFILM LTD

A. DOME-SHAPED HEAD / 頭部について / 半圆头部



Detach the dome-shaped head as shown.
画像を参考に、頭部を取り外してください。
按图示把半圆头部取下。

Five batteries (AG13/LR44, 1.5V) are included. Unscrew and open the battery box to put in new batteries. Activate the lightup function and sound effect function by turning the on/off switch.
製品には電池(AG13/LR44, 1.5V)が付属します。ドライバーを使用してバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。画像のスイッチでON/OFFのON側入切できます。
盒内包括了5 颗电池（AG13/LR44,1.5V）。松开螺丝打开电池盒，放入电池。利用开关键启动发光功能，音效功能。

B. REMOTE CONTROL / 音声・ライトアップ用リモコンについて / 遥控器

It is suggested to keep the remote control and the figure within 2 meters to be effective.
音声をコントロールするリモコンとフィギュアは有効から2mの距離で使用してください。
但是保持遥控器和人偶间最佳距离为2米以内。

Three batteries (AG6/LR936, 1.5V) are included. Open the cover to put in new batteries. Using on/off switch to activate the signal transmitting function.
製品には電池(AG6/LR936, 1.5V)が付属します。ドライバーを使用してバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。画像のスイッチでON/OFFのON側入切できます。
遥控器内包这3颗电池（AG6/LR936,1.5V）。打开电池盒盖放入电池，利用开关键启动信号发射功能。

C. DOOR PANEL / 頭部とボディのパネルについて / 活动门



Use the indicated magnetic accessory to open the door panels.
画像の作業アームを使用し、パネルを開閉してください。
利用图示磁铁部件配件打开活动门。

D. EQUIPPING MECHANIC ARMS / 作業アームについて / 安装机械手臂



Attach the mechanic arms as shown.
作業アームを構成し、画像の位置にそれぞれ取り付けることができます。
按图示安装机械手臂。

E. THE CENTER MECHANICAL LEG / 中央の脚について / 中间的机械脚



Press the indicated area to pop out the center leg.
画像を参考に、ボディ部に格納された中央の脚を展開してください。
按图示位置使中间的机械脚弹出。

Press gently to pop out extendable periscope.
画像に従ってパネルを軽く押し、望遠鏡のアーム部を軽く下に押出可伸缩望远镜。

F. STEERING LEGS & FEET MOVEMENT / 脚部の可動について / 机械脚及足部活动



The legs can be rotated 360° in the direction as shown. The feet can move in the direction and within the angles as indicated. Don't excessively twist or move the feet, otherwise the figure will get damaged.
画像は、付け根を中心に360度動かすことができます。動作は、画像の向き動き通りで動かすことができます。可動範囲は画像でなぞり動かすこと。ひねったりしないでください。破損に つながるおそれがあります。
机械脚可以沿图示的方向360°转动，足部可以沿图示的方向转动，注意不要过度或大幅转动部，否则会损坏。

G. C-3PO MECHANICAL HEAD / C-3POのヘッドについて / C-3PO机械头

Three batteries (AG1/LR621, 1.5V) are included. Open the cover to put in new batteries. Activate the light-up function by turning the on/off switch. Fix C-3PO mechanical head with tether cable.
製品には電池(AG1/LR621, 1.5V)が付属します。画像を参考に、ドライバーを使用してバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。画像のスイッチでON/OFFのON側入切できます。画像のように十字型の紐でボディーを固定すること。組み立ててください。
盒内包括了3 颗电池（AG1/LR621, 1.5V）。松开螺丝打开电池盒盖放入电池，利用开关键启动发光功能。利用系绳固定机器人C-3PO机械头。

H. FLIGHT MODE / 飛行モードについて / 飞行模式



Remove panel as shown to attach rocket boosters for flight mode.
画像を参考に、頭部のパーツを取り外し、ロケットブスターとエフェクトパーツを取り付けてください。
按图示拆下面板安装飞行模式专用喷射器及蓝色火焰部件。

I. FIGURE STAND / 特製台座について / 人偶支架



Figure can be placed on the stand, please push the center leg into the figure before placing the figure on the stand.
画像の特製台座を使用することで、飛行状態を再現したディスプレイができます。特製台座を使用する際は、中央の脚をフィギュア内部へ格納してください。
人偶可以放在支架上，放置支架前请将中间的机械脚按图示推入。

IMPORTANT 【ご注意】重要

Mechanic arms may get damaged if mishandled. Please handle with care.
作業アームの取り扱い不適切と破損につながるおそれがありますので、慎重に扱うように行なってください。
机械手臂如有损坏的，请小心处理。

WARNING • Do not mix old and new batteries or batteries of different type(alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. • Do not charge non-rechargeable batteries. • Rechargeable batteries are to be removed from the product before being recharged. • Batteries installation, charging rechargeable batteries, and parts assembly should be done by an adult. • Batteries are to be inserted with the correct polarity and exhausted batteries are to be removed from the product. • Do not look at the LED light directly, it may be harmful to eyes. • Changer the batteries and observe the status of batteries regularly to avoid leakage which may cause damage to the product and its electricity system. • Never short circuit the battery terminals. • The toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitive individuals. Note: The above situations are not included in maintenance nor replacement

ライトアップに関するご注意：古い電池と新しい電池またはいろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。非充電式電池は充電しないでください。充電式電池は充電する前に必ず製品から取り外してください。充電する電池および製品の組み立ては必ず大人が行なってください。電池はポラリティーを正しく合わせてください。使用済みの電池は必ず製品から取り外してください。製品のスイッチを使用することで、ライトアップ機能を起動します。目に直接光を当てないでください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。電池を使用する製品は、使用後はスイッチを切ってください。長期間使用しない場合は、電池を取り出してください。電池の漏液による製品の破損を防ぐためです。ショートさせないでください。製品は、光を発します。光を感じやすい人の中には、発作を起こすおそれがあります。なお、本製品は、メンテナンスまたは交換対象商品ではありません。

警告：请勿混用新旧电池或不同类型的电池、碱性电池、标准（碳-锌）电池或充电电池（镍-镉）。请勿给非充电电池充电。在充电前请将充电电池从产品中取出。电池安装、充电电池充电和零件组装应由成人来完成组装。请以正确的极性插入电池，并从产品中取出耗尽的电池。不要直视LED灯，它可能对眼睛有害。 • 定期更换电池并观察电池状态，以免漏电造成 可能会损坏产品及其电力系统。 • 切勿造成电池端头短路。 • 本玩具产生的闪光可能会引发敏感人士的癫痫病。重要：若有以上情况发生，本司将不负责维修处理或更换。