

WARNING

- This product is not a toy. Collectible use only.
- D.C. to USB Power adapter is not included in this product. D.C. 5V/2A power adapter is required.
- Do not store or display the product outdoor.
- Do not expose the product in high temperature and humidity as these extremes can cause a loss of structural integrity.
- Do not place the product in touch with sharp objects or nails to avoid material damage.
- Ensure you USB cable connects to the product correctly for power supply; otherwise it will be damaged.
- The product will not be repaired if it has been tampered with, altered, modified, or reworked.
- Do not rub or wipe the product with thinner, benzene, alcohol or any corrosive materials which could damage the product.
- When cleaning, wipe with a damp cloth first and dry with a clean, soft cloth.
- Regularly check the USB power cable, plug housing and other components for damage. In the event of such damage, do not connect the product and transformer until the damage is repaired.
- Adult assembly is required.
- Do not connect to more than one power supply where such connection is possible without the aid of tool or breaking the product.
- USB cable is not to be inserted into socket outlets.
- The product shall only be used with a D.C. to USB Power adapter.
- The product liable to be cleaned with liquid is to be disconnected from transformer before cleaning.
- The product is not intended for children under 3 years old.
- The transformer is not a toy.
- Misuse of transformer can cause electrical shock.
- The toy shall only be used with a transformer for toys.
- The product shall only be used with recommended transformer (not included).

The above situations are not included in maintenance nor replacement
Please keep this instruction sheet for future reference, since it contains important information.

ライトアップに関するご注意

- 本製品は玩具ではありません。収集のみとしてご使用ください。
- 本製品に電源アダプターは付属しません。本製品は電源アダプター(DC 5V/2A)に対応しております。
- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- 製品は、素材の劣化の防止も兼ね、温度及びその湿度、極端な温度の場所などに置かないでください。変色や変形の原因となる恐れがあります。
- 本製品を傷つけないように、尖や鋭利な物などで触れないでください。破損や変質などにつながる恐れがあります。
- 本製品電源供給のため、USBケーブルが正しく接続されていることを確認してください。誤接続で変質などにつながる恐れがあります。
- 本製品は、シンナー、ベンゼン、アルコールなど腐蝕性の高い溶剤を使用しないでください。
- 本製品の清掃をする時は、最初に、水で湿らせた布で、まず優しくその後に乾いた柔らかい布で拭いてください。水滴が残る場合、必ず乾燥させてください。
- 本製品に接続する ケーブルやプラグ、電源アダプターなどは定期的に状態確認をしてください。これらの一部でも傷んでいる場合は、破損箇所を修理するまで、本製品と電源アダプターを接続しないでください。
- 組み立てに関する作業は大人が行なってください。
- 製品を無理に電源用電源アダプターへ接続しないでください。
- USBケーブルをコンセントに差し込まないでください。
- 本製品に電源は2箇所以上ではなく、電源アダプターはDC 5V/2Aのみご使用いただけます。
- 本体の清掃をする時は、必ず電源アダプターを抜いてください。
- 小さな1ヶ月以上の子供に対しては、製造元の対象外となります。3才以下の赤ん坊には絶対に製品を与えないでください。
- 本製品は玩具ではなく、電源アダプターを電源機器として使用するものです。
- 電源アダプターを誤使用すると感電する恐れがあります。
- 電源アダプターを誤使用すると、必ず指定の規格のものをご使用ください。

※ 商品説明書の記載内容を守らないことによって生じた不具合または損害について、ホットトイズジャパンは一切の責任を負いかねます
※ 商品説明書は、ご使用時にいつでも参照いただけるよう大切に保管してください。

警告

- 本产品非玩具。本产品只属收藏品。
- 本产品不包含D.C.转USB电源适配器。需使用D.C. 5V/ 2A电源适配器。
- 本产品不适合于户外展示或存放。
- 不要将本产品摆放在高温或湿度高的环境,以免会产品结构受损。
- 请避免将锐物及尖手用为本产品存任何接触,以免损坏产品涂层。
- USB电源线必须完全插到好本产品插口后才能正常通电,否则会令产品损坏。
- 如自行拆卸或重组电子相关的改装而引致产品结构损坏,本司将不负责修理处理。
- 不要用稀释剂,苯,酒精或任何可能损坏产品的腐蚀性物质擦拭,否则产品会损坏。
- 清洁时,先用湿布拭擦干净,然后用干净的软绵布抹干。
- 应定期检查USB电源接线线,插头外壳和其他部件是否损坏,如果发生此类损坏,在修复损坏前,不得连接产品及变压器。
- 本产品须由成人组装。
- 本产品不得连接超过一个电源。
- USB电源线不能插入插座。
- 本产品只适用D.C.转USB电源适配器一起使用。
- 使用液体清洁本产品,应与变压器断开。
- 本产品不适合三岁以下儿童使用。
- 变压器非玩具。
- 不当使用变压器可引致触电。
- 该模型只能作陈列或变压器一起使用。
- 模型只能使用指明的变压器(变压器不是模型)。

重要:若有以上情况发生,本司将不负责修理处理或更换。
说明书含有重要信息,请保留,以便将来查阅。

IMPORTANT | ご注意 | 重要

- Do not place the figure in direct sunlight or in humid areas. The clothes and the metal accessories may be damaged.
- 日差しや湿気は、直射しないように、ご注意ください。衣装や金属パーツなどが変色・変質する恐れがあります。ご注意ください。
- 请勿将模型置于阳光下或潮湿环境。否则会导致衣服和金属部件变色。
- Do not excessively bend the arms and legs or twist them in wrong direction, otherwise, the figure will be damaged.
- 腕や脚を不自然な方向に、過度に力を加えないでください。破損の原因となります。
- 请勿过度弯曲或错误地扭动手臂和双腿,否则,模型将受损。
- Do not expose the figure to excessive sunlight for extended amount of time, otherwise, the figure may get damaged.
- 長時間、直射日光の当たる場所、温度差のある場所、高温多湿の場所などに置かないでください。変色や変形の原因となる恐れがあります。
- 请勿将人偶长时间直接照射于阳光下,否则人偶会损坏或变色。
- Do not use any solvent, benzene, alcohol or any corrosive materials which could damage the body.
- シンナー、ベンゼン、アルコールなど腐蝕性の高い溶剤を使用しないでください。変色や変形の原因となる恐れがあります。
- 不要用稀释剂、苯、酒精或任何可能损坏身体的腐蚀性物质擦拭人偶,否则,人偶会损坏。
- Please keep this instruction sheet for future reference, since it contains important information.
- 取扱説明書は、ご使用時にいつでも活用いただけるように大切に保管してください。
- 请将本说明书妥善保管,便于查阅,以便将来查阅。

Adjust the eyesight by the control button.
ヘッドを動かして、ピントを合わせてください。
调节头部,使视线聚焦。

Eyeballs are set individually to the control button. Use the functional stick to move around the button gently to adjust the eyesight.
眼球は左右個別に動かすことができます。機能性ボタンを動かすと、眼球を調整することができます。
眼球可以独立地连接到控制按钮。使用功能性按钮来轻柔地移动按钮来调整视线。

Complete as shown.
完成です。
完成。



Arms and elbows can move in directions and range as shown.
腕部と肘関節は、図通りの動作範囲で可動させることができます。
手臂和肘关节能按图示角度活动。



Legs can move in directions and range as shown.
脚部は図通り、動像の可動範囲内で可動させることができます。
腿部可以按图示的范围活动。



Place on the head. Place the necklace onto the figure, then reattach the head.
ヘッドを取り外してください。ネックレスを装着させ、ヘッドを再装着してください。
将饰品置于头部。将饰品置于人偶,然后重新安装头部。

Attach the effects accessories to the hands as shown.
装着を参考に、エフェクトパーツを装着してください。
参考图示将饰品安装在人偶手上。

Attach the effects accessories to the hands as shown.
装着を参考に、エフェクトパーツを装着してください。
参考图示将饰品安装在人偶手上。

The coat is equipped with bendable wire for styling.
ロングジャケットは、内蔵のワイヤーで動きやつけることができます。
衣外内置可弯曲的线以调整造型。



Attach the figure pole to the base as shown. Then, attach the figure holding clip to the figure pole.
底台を図通一致の向きでスタンドに取り付けてください。
将底座按图示安装。然后将支架安装在底座上。

Connect the USB power cable to the recommended D.C. 5V/2A | USB power source and then connect the other end to the type C USB port on the base. Do not connect to more than one power source. Do not connect to the USB port directly. Do not connect to the DC port directly.
付属品のUSBケーブルをDC 5V/2A | USBの電源に接続してください。その後、ベースのUSBポートに接続してください。電源は2箇所以上にはなりません。電源アダプターはDC 5V/2A | USBの電源に接続してください。本製品のUSBポートや、電源アダプターに直接、接続しないでください。
ベースの電源は2箇所以上にはなりません。電源アダプターは、必ず指定の規格のものをご使用ください。
将USB电源线连接到建议的DC 5V/2A | USB电源,然后把电线另一端连接到底座上的Type C USB电源插口。勿将设备连接到多个电源。
请勿直接连接到USB插口。请勿直接连接到DC插口。

Indicated parts are non-detachable. Do not try to detach them as it may damage the product. Do not try to take off the suit.
シルエット部分のパーツは取り外しできません。破損する恐れがあります。
衣服は取り外すことはしないでください。
图示的部件不能拆卸。请勿尝试拆卸它们,否则可能会损坏产品。

The suit is non-detachable. Don't try to take it off, otherwise, it may get damaged.
衣装は取り外しできません。破損の原因となりますので、無理に取り外すことはしないでください。
图示的服装不能拆下。请不要强行取下以免人偶损坏。