IMPORTANT / ご注意 / 重要

» **A.** Do not excessively bend the arms and legs or bend them outward; otherwise, the figure will be damaged.
腕や膝を可動する際は、過度に力を加えたり、可動域と反対方向へ曲げようとしたりしないでください。無理に行うと破損する恐れがあります。
不要过度移动或扭曲人偶的双手和双腿，否则人偶会损坏。

B. Do not place the figure in areas with high temperature and humidity or direct sunlight for extended amount of time; otherwise, it will be damaged.
製品は、直射日光の当たる場所、温度差の大きい場所、高温多湿の場所などに置かないでください。変色や変形の原因となる恐れがあります。
请勿将人偶摆放在高温或湿度高的环境，或长时间放在阳光下，以免会令人偶受损。

C. The outfit is non-detachable. Don't try to take it off; otherwise, it may get damaged.
スーツの着脱はできません。破損の原因となりますので、無理に脱がせようとしないでください。
图示的服装均不能脱下。请不要强行拆下以免人偶损坏。

Please keep this instruction sheet for future reference, since it contains important information.
取扱説明書は、ご使用時にいつでも読みいただけるよう大切に保管してください。
请将说明书妥善保存，请保留，以便将来查阅。

© 2023 Hot Toys Limited. All Rights Reserved.
www.hottoys.com.hk www.hottoys.jp

THE BATMAN and all related characters and elements © & ™ DC and Warner Bros. Entertainment Inc. (WB SHIELD: © & ™ WBEI. LC23)

A. ROLLING EYEBALL FUNCTION AND INTERCHANGEABLE LOWER FACE / 眼球可動ギミックと差し替え用フェイスパーツについて / 可动眼球及可替换下半脸



Remove the masked head to adjust the eyesight with functional stick. Eyeballs are set individually to the control button. Use functional stick to move around the button gently to adjust the eyesight.
視線を変更する際は、ヘッドパーツを取り外してください。眼球は左右個別に動かすことができます。専用スティックを静かに動かし、視線を調整してください。
小心除下头雕。透过指定的工具调整视线范围。每只眼球可透过指定的工具独立操纵及调整视线范围。

Detach the lower face. Three styles of lower face can be interchanged as shown.
画像を参考に、フェイスパーツを取り外してください。画像の3種類のフェイスパーツが付属します。
拆下下半脸部。图示的三款下半脸部可安装在头雕上。

B. INTERCHANGEABLE HEAD / 差し替え用ヘッドパーツについて / 可替换头部

Detach the masked head and the neck. Attach the neck piece and head sculpt to the figure.
画像を参考に、ヘッドパーツと首パーツを取り外してください。ブルース・ウェインのヘッドを取り付ける際は、画像のネックパーツを使用してください。
拆下面罩头及颈部。把颈部配件及头雕装配在人偶上。

C. ROLLING EYEBALL FUNCTION AND INTERCHANGEABLE BANGS SCULPTURE / 眼球可動ギミックと差し替え用ヘアパーツについて / 可动眼球及可替换发雕



Remove the back part of head sculpt to adjust the eyesight with functional stick. Eyeballs are set individually to the control button. Use functional stick to move around the button gently to adjust the eyesight. Reattach back part of head sculpt.
視線を変更する際は、後頭部のヘアパーツを取り外してください。眼球は左右個別に動かすことができます。専用スティックを静かに動かし、視線を調整してください。その後、後頭部のヘアパーツを再度取り付けてください。
拆下头雕的后半部分，透过指定的工具调整视线范围。每只眼球可透过指定的工具独立操纵及调整视线范围。重装头雕的后半部分。

Two styles of bangs sculpture can be interchanged on to the head sculpt.
画像の2種類のヘアパーツを差し替えることができます。
两款发雕可装配在头雕上。

D. WEARING CAPE / マントについて / 装配斗篷



Follow the steps to detach the head and chest armor. Wear the cape from figure's top, cling the tip to the figure and reattach the chest armor to keep the tip inside the chest armor. Keep the straps of the chest armor under the neck armor.
画像の順番に沿って、ヘッドパーツと胸部アーマーを取り外してください。マントを上側から被せ、先端を留めてください。マントの先端が内側になるよう、胸部アーマーを再度取り付けてください。その際、胸部アーマーのストラップが首部アーマーの下側に入るよう調整してください。
按图示顺序拆下面罩头及胸甲。把斗篷从人偶上方上，把斗篷的尖端紧贴于人偶并重装胸甲，从而让尖端部份收藏于胸甲内。把胸甲的带子收藏于颈甲下。

E. HOLSTERING TOOLS / ユーティリティ・ツールについて / 收纳装备



Two styles of tools can be placed in the back pouches respectively as indicated.
画像の2種類のユーティリティ・ツールは、背面のポーチへそれぞれ収納することができます。
两款装备可按图示收纳在人偶背后的装备袋内。

Utility tools can be placed in the side pouches as indicated. Attach the bullet to the indicated area of the belt.
画像の2種類のユーティリティ・ツールは、腰部のポーチへそれぞれ収納することができます。画像の弾丸は、ベルトの指定の位置へ引っ掛けてください。
装备可按图示收纳在腰间装备袋内。把子弹装配至腰带的图示位置。

F. WIELDING GRAPNEL GUN / グラップネル・ガンについて / 装备勾爪枪



Remove Ⓐ armor and hand. Attach Ⓑ armor with grapnel gun, and the indicated hand. [L] or [R] indication is on the inner side of the armor. Two styles of hooks are attachable to the gun.
前腕部アーマーのパーツⒶとハンドパーツを取り外してください。画像を参考に、グラップネル・ガン付きのパーツⒷと画像のハンドパーツを取り付け、グラップネル・ガンを持たせてください。パーツの左右は、内側の「L」または「R」のマーキングで見分けることができます。画像の2種類のグラップネル・ガン用パーツを差し替えることができます。
拆下Ⓐ装甲及手掌。安装Ⓑ装甲连勾爪枪及指定手掌。左与右标示于前臂装甲内。两款爪钩均可装配至勾爪枪上。

G. BATARANG / バットラングについて / 蝙蝠飞镖



Batarang can be detached with the indicated end of functional stick.
バットラングを取り外す際は、画像のように付属のスティックの先端をご使用ください。
蝙蝠飞镖可透过指定工具图示的那端拆下。

H. RIDING ON BATCYCLE (MMS642) / バットサイクル(MMS642)への搭乗について / 骑乘蝙蝠电单车 (MMS642)



Detach the indicated pouches and bullet. Use the indicated hand to ride on the Batcycle (sold separately).
ベルトから画像のポーチと弾丸を取り外してください。画像のハンドパーツを使用し、バットサイクルへ搭乗させてください。(MMS642 バットサイクルは別売りです。)
拆下图示装备袋及子弹。利用图示手掌握蝙蝠电单车手把 (另售)。

I. FIGURE STAND / 特制台座について / 人偶支架

Figure pole can be attached to the figure base as indicated.
画像を参考に、支柱を台座へ取り付けてください。
支架可按图示安装于地台。

J. IMPORTANT / ご注意 / 重要

Indicated areas are very sharp. Be careful when handling.
画像のパーツは先端が尖っているため、ケガなどのないようお取り扱いにご注意ください。
图示的位置非常锋利，处理时请小心。



Indicated areas are very sharp. Be careful when handling.
画像のパーツは先端が尖っているため、ケガなどのないようお取り扱いにご注意ください。
图示的位置非常锋利，处理时请小心。

STYLING WITH CAPE / マントについて / 斗篷造型



Two styles of cape are interchangeable. The longer cape (A) is designed for standard pose and the shorter cape (B) is designed for posing with Batcycle (MMS642 collectible sold separately). Both capes are equipped with bendable wires.
画像の 2 種類のマントを付け替えることができます。A のマントはやや長いので、通常のポージングなどにご活用ください。B のマントはやや短いので、バットサイクル (MMS642 別売り) に搭乗させるのに適しています。どちらのマントも内蔵のワイヤーで動きをつけることができます。
两款斗篷可替换安装。使用 (A) 长款斗篷展示标准造型; (B) 短款斗篷摆出搭配蝙蝠电单车的造型 (MMS642 单独出售)。两款斗篷均内藏铁线以调整造型。