CONTENT

A. LED LIGHT-UP FUNCTIONS
LEDライトアップ機能について
LED发光功能

B. INTERCHANGEABLE ARMOR PARTS
差し替え用パーツについて
可替换装甲零件

C. FULLY DEPLOYED AIR FLAPS
エアーフラップの展開について
风门系统

D. INTERCHANGEABLE HEADS
差し替え用ヘッドについて
可替换头部

E. INTERCHANGEABLE HANDS AND ARM MOVEMENT
差し替え用ハンドパーツと腕部の可動について
可替换手掌及手部活动

F. EXTENDED SHOULDER MOVEMENT
肩部の可動について
肩膀活动

G. WAIST MOVEMENT
腰部の可動について
腰部活动

H. LEG MOVEMENT
脚部の可動について
脚部活动

I. DIORAMA FIGURE BASE
ジオラマ台座について
底座情景物台

IMPORTANT
ご注意
重要

A. LED LIGHT-UP FUNCTIONS | LEDライトアップ機能について | LED发光功能

Take off the mask and the top of the helmet as shown.
画像を参考に、マスクとヘルメット上部のパーツを取り外してください。
按下面罩及头盔的顶部。

Unscrew and open the battery box to put in new batteries. Three batteries (AG1/LR621, 1.5V) are included. Activate the light-up function by pressing the on/off switch.
製品には電池（AG1/LR621）が付属します。ドライバーを使用しバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。画像のスイッチで「ON」/「OFF」の切り換えができます。
松开螺丝打开电池箱盖然后放入电池。盒内包含了3颗电池（AG1/LR621，1.5V）。利用开关键启动发光功能。

Complete as shown.
完成です。
完成。



Detach the indicated back armor plate as shown.
画像を参考に、フィギュア背面のアーマーパーツを取り外してください。
按图示拆下指定背部装甲。

Unscrew and open the battery box to put in new batteries. Three batteries (AG1/LR621, 1.5V) are included. Activate the light-up function by pressing the on/off switch.
製品には電池（AG1/LR621）が付属します。ドライバーを使用しバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。画像のスイッチで「ON」/「OFF」の切り換えができます。
松开螺丝打开电池箱盖然后放入电池。盒内包含了3颗电池（AG1/LR621，1.5V）。利用开关键启动发光功能。

Be careful when inserting the armor plate otherwise, the armor plates may collide and lead to paint fading.
画像のフラップを取り付ける際は、アーマーが傷わないよう注意に行ってください。パーツ同士が当たると、塗装や浮装はがにつながる恐れがあります。
请小心装配装甲，否则装甲有机会磨擦引致掉漆。



Complete as shown.
完成です。
完成。

Detach the indicated biceps armor plate as shown.
画像を参考に、上腕部のアーマーパーツを取り外してください。
按图示拆下指定大臂装甲。

Unscrew and open the battery box to put in new batteries. Three batteries (AG0/LS21F, 1.5V) are included. Activate the light-up function by toggling the on/off switch.
製品には電池（AG0/LS21F）が付属します。ドライバーを使用しバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。画像のスイッチで「ON」/「OFF」の切り換えができます。
松开螺丝打开电池箱盖然后放入电池。盒内包含了3颗电池（AG0/LS21F，1.5V）。利用开关键启动发光功能。

Complete as shown.
完成です。
完成。



Detach the indicated armor plate on thigh as shown.
画像を参考に、大腿部のアーマーパーツを取り外してください。
按图示拆下指定大腿装甲。

Unscrew and open the battery box to put in new batteries. Three batteries (AG1/LR621, 1.5V) are included. Activate the light-up function by toggling the on/off switch.
製品には電池（AG1/LR621）が付属します。ドライバーを使用しバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。画像のスイッチで「ON」/「OFF」の切り換えができます。
松开螺丝打开电池箱盖然后放入电池。盒内包含了3颗电池（AG1/LR621，1.5V）。利用开关键启动发光功能。

Complete as shown.
完成です。
完成。

B. INTERCHANGEABLE ARMOR PARTS | 差し替え用パーツについて | 可替换装甲部件



Two styles of armor parts can be interchanged on the forearm. Remove specific part from the forearm then assemble indicated armor parts respectively. Two styles of shoulder armor parts can be attached to the figure accordingly. Weapons must be installed on the corresponding arms and shoulders indicated on the parts. Do not interchange sides; otherwise, the figure may be damaged.
画像の前腕部パーツを差し替えることができます。画像の前腕部に沿って、パーツを取り付けてください。画像の肩部パーツを差し替えることができます。肩部装甲に沿って、パーツを取り付けてください。差し替え用パーツは、取り付ける前に必ず左右を確認し、正しい位置に取り付けてください。左右を入れ替えたり、位置を変更することはできません。無理に行なうと、塗装や浮装はがにつながる恐れがあります。
共两款可替换前臂甲。取下原前臂部件后，把可替换装甲安装在前臂上。人偶的肩部可安装图示的两款肩膀装甲部件，武器只能安装在相应手臂及肩膀上。不可交替安装，否则会造成人偶损坏。



Slightly widen the shoulder armor to take it off. Two styles of interchangeable armor parts are available on shoulder, chest and helmet.
画像を参考に、肩部アーマーパーツを広げて取り外してください。画像の肩部アーマー、胸部アーマー、マスクを差し替えることができます。
稍微拉开肩膀装甲以拆下装甲。肩膀、胸甲和头盔分别有两款装甲部件替换。

C. FULLY DEPLOYED AIR FLAPS | エアーフラップの展開について | 风门系统



Countermeasure dispensers are extendable.
煙幕のフレアランチャーは、矢印の方向へ引き出すことができます。
装甲零件可按图示方向拉出。

Air flaps on back of legs and at the armor back can be lifted upward.
下腿部のフラップは、矢印の方向へ展開することができます。
腿部向下可向上拉起。

D. INTERCHANGEABLE HEADS | 差し替え用ヘッドについて | 可替换头部

Take off the helmet head.
ヘルメットのヘッドパーツを取り外してください。
取下装甲头盔。



Insert the neck armor piece and then attach the head sculpt onto the figure as shown.
画像のネックアーマーパーツを取り付け、トニー・スタークのヘッドパーツを取り付けます。
按图示先安装颈部，然后把头雕装配在人偶身上。

Complete as shown.
完成です。
完成。

E. INTERCHANGEABLE HANDS AND ARM MOVEMENT | 差し替え用ハンドパーツと腕部の可動について | 可替换手掌及手部活动



Hands can be interchanged as shown.
画像の差し替え用ハンドパーツが付属します。
图示的手掌可分别独安装在人偶上。

Arms can be raised within 90°.
肘部は、垂直方向に約90度まで動かすことができます。
胳膊可以向上举起90°。

Shoulder armor plate is adjustable.
肩部アーマーは、矢印の方向へ動かすことができます。
肩膀装甲可以按图示方向调整。

F. EXTENDED SHOULDER MOVEMENT | 肩部の可動について | 肩膀活动



Slightly pull out the shoulder.
画像を参考に、肩部を少し引き出してください。
把肩膀稍微拉出。

Now the shoulder can be moved forward within 30°.
肩部は、内側へ約30度まで動かすことができます。
现在肩膀能向前移动30°。

It is recommended to pull out the arms to sides before any arm movement, otherwise, the armor parts may collide and lead to paint fading.
肩部アーマーは、矢印の方向へ動かすことができます。
肩部装甲可以按图示方向调整。

G. WAIST MOVEMENT | 腰部の可動について | 腰部活动



Waist can be moved slightly to the preferred position. Indicated air flaps on the waist are extendable.
腰を可動させる際は、下半身を固定し上半身を引き上げてから、曲がたい方向へ動かしてください。下腰部のフラップは、矢印の方向へ展開することができます。
腰部位置可按照箭头指示方向前后或水平移动。图示腰部风门可展开。

Do not excessively rotate the body or extend the waist, otherwise, the armor parts may collide and lead to paint fading.
腰部は、矢印の方向へ動かすことができます。画像のフラップは、矢印の方向へ広げることができます。
不要过度扭曲或伸展腰部，否则装甲有机会磨擦引致掉漆。

H. LEG MOVEMENT | 脚部の可動について | 脚部活动

Legs can be extended for better movement.
脚部を可動させる際は、画像のように左右を均等に少しずつ引き出してから行なってください。
双腿可按图示拉下，以便摆出更大角度的动作。

Legs can swivel by up to 20°and be raised sideways by up to 80°.
大腿部は矢印の方向に約20度動かすことができ、水平方向へ約80度まで動かすことができます。
双腿可按图示转动20°和向外侧举起80°。

I. ASSEMBLING DIORAMA BASE | ジオラマ台座について | 组装情景地台

Assemble the diorama accessory to the figure base following the corresponding shape.
画像を参考に、ジオラマパーツを台座へ取り付けてください。
按照相对应安装情景配件至地台。

Follow the steps and attach the figure holding clip to the figure pole. Attach the figure pole to the diorama figure base to finish.
画像の順番に沿って、クリップを支柱へ取り付け、支柱を台座へ取り付けてください。
按图示步骤把夹子安装在支架上，把支架安装于情景地台以完成。

Complete as shown.
完成です。
完成。

IMPORTANT | ご注意 | 重要

Be careful when handling the figure; otherwise, the indicated armor parts may collide and lead to paint fading.
フィギュアの可動時、パーツ同士が当たると、破損や塗装はがれつながる恐れがあります。慎重に取り扱ってください。
把玩人偶时要小心，否则图示的装甲位置有机会磨擦掉漆。

Be careful of sharp edges on the armor. 先端や角が鋭利なパーツがあるので、取り扱いの際はケガのないよう お気をつけください。
小心人偶锋利的区域。

The figure is heavy in weight. Please handle with care.
本製品は重いので、床下や転倒によるケガや物 器の破損などがないよう、十分にご注意のうえ 使用ください。
人偶重量不轻，请小心。

警告

- 请勿混用新旧电池或不同类型的电池：碱性电池、标准（碳-锌）电池或充电电池（镉-铬）。
- 请勿给非充电电池充电。
- 在充电前请将充电电池从产品中取出。
- 电池安装，充电电池充电和零件组装应由成年人来完成组装。
- 请以正确的极性插入电池，并从产品中取出耗尽的电池。
- 不要直视LED灯；它可能对眼睛有害。
- 定期更换电池并观察电池状态，以免漏电池液，可能会损坏产品及其电气力质。
- 切勿造成电池接头短路。
  重要：若有以上情况发生，本公司将不负责修理处理或更换。

WARNING

- Don't mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Rechargeable batteries are to be removed from the product before being recharged.
- Batteries installation, charging rechargeable batteries, and parts assembly should be done by an adult.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity and exhausted batteries are to be removed from the product.
- Don't look at the LED light directly. It may be harmful to eyes.
- Change the batteries and observe the status of batteries regularly to avoid leakage which may cause damage to the product and its electricity system.
- Never short circuit the battery terminals.
  Note: The above situations are not included in maintenance nor replacement

ライトアップに関するご注意

- 古い電池と新しい電池を混ぜないでください。種類の電池を全て使用しないでください。
- 非充電式電池は充電しないでください。
- 充電式電池を使用する場合は、充電するために必ず製品から取り外してください。
- 電池に関する作業は大人が行なってください。
- 電池は必ず「プラス」を正しい向きで入れてください。また、消耗した電池は速やかに製品から取り出してください。
- 点灯中は直接ライトは絶対に直視しないでください。目や臓器や視力障害の原因となる可能性があります。
- 電池を交換する場合は、使用後にスイッチを切ってください。長期間使用しない場合は、電池を取り出した状態で保管してください。
- ショートさせないでください。ショートさせないでください。
- 中毒事故防止の観点から、お子様の手の届かない場所に保管してください。もし誤ってバッテリーを飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。

Please keep this instruction sheet for future reference. Since it contains important information.
请保留说明书以备日后参考。因为它包含重要信息。